



DC 174 C



DC 90



DC1600



DC 1600 A

BEDIENUNGSANLEITUNG FUNK-FERNBEDIENUNG

MODELL DC 174 C & DC 90 DC1600 & DC 1600 A

Lesen Sie vor Installation des Sensors die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Die Fernbedienung ist ab Werk programmiert. Dies bedeutet, dass Sie einfach nur die Tasten betätigen müssen, um die Markise zu aktivieren.

Funktion der Tasten:

- Drücken Sie die Öffnen-Taste (Pfeil nach oben) um die Markise zu öffnen.
- Drücken Sie die Stopp-Taste, um den Markisenmotor zu stoppen (egal in welche Richtung der Markise fährt).
- Drücken Sie die Schließen-Taste (Zurück-Pfeil) um die Markise zu schließen.
- Nur DC1600 A und DC 174 C in Verbindung mit beleuchteter Markise.
Drücken Sie die Beleuchtung-Taste um die Beleuchtung der Markise einzuschalten.

Sollte die Funk-Verbindung der Markise mit der Fernbedienung verloren sein (z.B. durch Stromverlust), muss die Fernbedienung neu angelernt werden.

Anlernen der Fernbedienung an die Markise.

1. Nehmen Sie die Abdeckung der Fernbedienung ab.
2. Prüfen Sie ob die Knopfzelle eingelegt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, legen Sie die beigegefügte Knopfzelle ein.
3. Identifizieren Sie die Programmier-Taste P2. Links neben der Knopfzelle.
4. Schalten Sie die Markise stromlos. Dies erreichen Sie, indem Sie den Stecker ziehen oder die Sicherung ausschalten.
5. Verbinden Sie die Markise wieder mit dem Stromkreis. Dies erreichen Sie, indem Sie den Stecker einstecken oder die Sicherung einschalten.
6. Es ertönt ein kurzes leises Signal von der Markise für ca. 5 Sekunden. Drücken Sie in diesem Zeitfenster zweimal kurz nacheinander die Programmierungstaste P2.
7. Direkt anschließend halten Sie die Öffnen-Schaltfläche im Fall der geschlossenen Markise bzw. Schließen-Schaltfläche im Fall der geöffneten Markise auf der Fernbedienung, bis die Markise sich öffnet oder schließt. Nun ist die Fernbedienung angelernt. Gegebenenfalls diese Schritte wiederholen.

WICHTIG: Der Markisenmotor hat einen integrierten Überhitzungsschutz. Sollte die Markise innerhalb kurzer Zeit mehrfach ein- und ausgefahren werden (z.B. spielende Kinder) schaltet der Motor ab. Wenn dies geschieht muss der Markisenmotor für ca. 5-20min abkühlen. Danach ist die Markise wieder betriebsbereit.

Sollte die Fernbedienung nicht angemeldet werden können und bei allen anderen eventuellen Fragen, wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren technischen Service unter Tel: +49 2173 8930405 oder per E-Mail: service@vana-deutschland.de